

2.4 G Távirányítós RF Touch érintős RGB-W LED szalag vezérlő 288W 24A 12V használati utasítása

Köszönjük, hogy a Touch Screen RGBW LED control system-et választotta. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

Termék leírás

Új generációs érintőgombos LED vezérlő. Kimagasló érzékenységgel és megbízhatósággal alacsony energiafogyasztás mellett. Érintőgombos kialakításának köszönhetően használata rendkívül kényelmes és egyszerű. A távirányítón található kör alakú színskála segítségével bármely RGB fényforrás könnyedén irányítható. Ez a termék divatos, tetszetős és számtalan előnnyel rendelkezik, úgymint a kimagasló teljesítmény, az alacsony energiafelhasználás és egyszerű kezelhetőség. Egyszerre szabályozható vele a fényerő, az effektek sebessége, valamint a világítási üzemmódok változtatása. 640 ezer szín és 15 automatikus változó mód közül lehet választani.

Emellett van a memória funkció, vagyis megjegyzi a kikapcsolás előtti állapotot.

A távirányító divatos és elegáns formatervezésű, egyszerű és praktikus funkciókkal.

Termék paramétereit:

Távirányító

Távirányító mérete: 110x52x20 mm

Távirányító tápellátása: 2db AAA elem (nem tartozék)

Távirányító anyaga: műanyag, UV álló

Vezérlő

Vezérlő mérete: 85x45x23 mm

Üzemi feszültség: 12V-24V DC

Teljesítmény: 288W

Csatornák száma: 4 db RGB+W

Védelem: IP20

Energiaosztály: A+

Max terhelés csatormánként: 6 A

Hatótávolság: 30m

Programok száma: 15db

Programozás (kód párosítása és a kód törlése)

Kód párosítása

Egy új készletnél (távirányító és vezérlő) a távirányító csak akkor működtethető, ha az programozva lett a vezérlőhöz.

Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Megfelelően csatlakoztassa a tápegységet, a LED vezérlőt és a LED tápot. Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra és nyomja meg az 6-ös gombot egyszer (3 másodpercen belül) abban a pillanatban, amikor meglátja a fényt. A led kétszer villog, amikor készen van.

Kód törlése

A kód törölhető, ha szükséges!

A készlet (távirányító és vezérlő) az eredeti állapotban lesz a kód törlése után. Ez csak akkor működik, ha a kód párosítása megtörtént.

Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Most is megfelelően csatlakoztassa a tápegységet, a LED vezérlőt és a LED tápot. Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra és a hosszan nyomja meg az 6-ös gombot abban a pillanatban, amikor meglátja a fényt. A led gyorsan, kilenc alkalommal fog villogni, amikor kész van.

Figyelem!

- A csomag tartozéka egy távirányító és egy vezérlő. A felhasználó szabadon újra programozhatja, ha szükséges. Egy távirányító több vezérlőt tud irányítani.

Program lista	Mód	Világosság	Gyorsaság	Megjegyzés
1	állandó szín - RGB	szabályozható	nem szabályozható	bármilyen szín választható a szín gyűrűn
2	állandó fehér	szabályozható	nem szabályozható	csak fehér
3	szín/fehér	szabályozható	nem szabályozható	szabadon választható színek a gyűrűn, világossága csak a színekre vonatkozik, fehérre nem
4	fokozatos színátmenet	szabályozható	nem szabályozható	fehér kikapcsolva
5	négy szín fokozatos változása	szabályozható	nem szabályozható	
6	négy szín ugrálva váltakozik	szabályozható	nem szabályozható	
7	hét szín ugrálása fehér színnel	szabályozható	nem szabályozható	
8	fehér/piros váltakozik	szabályozható	nem szabályozható	
9	kék/fehér váltakozása	szabályozható	nem szabályozható	
10	zöld/fehér váltakozása	szabályozható	nem szabályozható	
11	piros változik	szabályozható	nem szabályozható	
12	kék változik	szabályozható	nem szabályozható	
13	zöld változik	szabályozható	nem szabályozható	
14	fehér változik	szabályozható	nem szabályozható	
15	cirkulációs mód	szabályozható	nem szabályozható	minden mód körbe megy

